

# Hydrant Hy+

## 5700



Der neue Hydrant Hy+ 5700, der unter anderem vor unserem neuen Feuerwehrdepot (zwischen dem Werkhof Flooz und dem Feuerwehrdepot Flooz) durch die Dorfkorporation installiert wurde, bedürft einer neuen Instruktion.

Grundsätzliche Änderung besteht darin, dass die **Entlüftung/ Entleerung** nicht mehr unten, Anschluss Hydrant an die Hydrantenleitung erfolgt, sondern über die **Seitenventile**.

Der „neue“ Hydrant wurde so entwickelt, damit eine falsche Bedienung ausgeschlossen werden kann und eine Entnahme durch Unbefugte ausgeschlossen wird (Mittelspindel bleibt bei falscher Bedienung oben).

*Nachfolgend die richtige In- und Ausserbetriebnahme dieser Hydrantentypen :*

### Inbetriebnahme

- Seitenabgänge mit Hydrantenschlüssel öffnen
- Schutzdeckel mit Hydrantenschlüssel öffnen
- Seitenventile vollständig schliessen
- Hauptventil **langsam** vollständig öffnen
- Ein Seitenventil **langsam ca. 3 Umdrehungen** öffnen
  - Entlüftung über Seitenabgang
- Durch weiteres Drehen des Seitenabgangs den Hydrant spülen
- Seitenabgang wieder schliessen
- Schlauchleitungen anhängen
- Seitenabgänge öffnen (**zuerst ca. 3 Umdrehungen langsam**)

### Ausserbetriebnahme

- Seitenabgänge schliessen
- Schlauchleitungen Druck ablassen und abkuppeln
- Hauptventil schliessen
  - **Normales** anziehen, da die Verschliessung nicht mehr mittels eines Tellers sondern mit einem **Konus** erfolgt.
- Seitenabgänge ca. **3 – 4 Umdrehungen öffnen**
  - Entleerung über die Seitenabgänge
  - Durch den Druckabfall bewegt sich die Hauptspindel **automatisch** nach unten
- Schutzdeckel kann so wieder geschlossen werden
- Seitenabgänge schliessen
  - Schutzdeckel müssen mit dem Hydrantenschlüssel geschlossen werden