



## Leitfaden Hubretter ( HRB ) Einsatz

Diese Information soll ein Leitfaden für den Einsatz mit dem HRB sein. Er stützt sich auf die gemachten Einsatz – und Übungserfahrungen seit September 2003.

### Allgemeines:

- Der HRB benötigt Platz ! Beim Auslegen der Leitungen und stellen der Fahrzeuge immer überlegen: Wo und wofür muss man den HRB einsetzen !
- Gemäss Abmachung mit den Kommandanten, werden wir nach Möglichkeit zusammen mit dem HRB, auch mit einem TLF ausrücken ( Wasserversorgung und Personal )
- Bei der Anfahrt schalten wir den Funk auf Kanal 6, um Verbindung zum Einsatzleiter oder Zentrale herzustellen ( Info wir sind unterwegs, wo ist genauer Einsatzort, was ist ev. Auftrag, Besonderes )
- Der HRB - Beifahrer meldet sich bei Eintreffen vor Ort beim Einsatzleiter oder Abschnitts – OF um den Auftrag zu erhalten. Er ist der HRB – Chef ( steht am Bedienpult im Korb ) und koordiniert den Einsatz über Funk mit dem ihm zugeteilten Of / UoF ( vorher Kanal absprechen )

### Rettungseinsatz steigfähiger Personen im Brandfall:

- Wenn in einem verrauchten oder brennenden Gebäude **steigfähige Personen** an Fenstern oder Balkonen stehen, wird der HRB Chef unverzüglich mit dem Korb an diese Stellen fahren, **ohne vorher ADF aufzunehmen** !  
Vorteil: Schnell bei Personen und Möglichkeit von diesen Personen weitere Infos zu erhalten. Er wird danach die geretteten Personen raschmöglichst auf den Boden bringen.
- Muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die Personen wegen starker Hitze- oder Raucheinwirkung bis zur Rettung bewusstlos werden können, muss der HRB Chef zwingend einen Atemschutztrupp aufnehmen, der diese Bergung ausführen kann.

### Such- und Rettungseinsatz steigunfähiger Personen im Brandfall:

- Wenn im Brandfall **steigunfähige Personen** gesucht und anschließend geborgen werden müssen, muss der HRB Chef einen Atemschutztrupp im Korb mitnehmen. Diese beiden Atemschutzträger suchen und bergen die Person(en) und bringen diese in den Korb. ( Crashbergung ohne Spitalliege )

### ACHTUNG:

Grundsätzlich darf der Korb nicht wegbewegt werden, damit der Rückweg des AS – Trupps gesichert ist !

### Ausnahme:

Es müssen verletzte Personen nach Unten gebracht werden und die Nutzlast des Korbes würde mit dem AS – Trupp überschritten. Nur in diesem Fall fährt der Korb weg. Während dieser Zeit sucht der AS – Trupp gemäss Befehl weiter oder wartet am Einstiegsort um wieder in den Korb zu steigen. Ist die Sicherheit, des im Objekt verbleibenden AS – Trupps gefährdet, darf dieser keinesfalls zurückgelassen werden !

- Den Empfang und die Betreuung der Geretteten am Boden, ist in allen Fällen Aufgabe der AdF oder Sanitäter vor Ort und nicht Sache des HRB Personals !!

Bei einem Such-Auftrag mit dem HRB, übernimmt der HRB - Chef die Überwachung des AS - Trupps

### Der Löscheinsatz:

- Der HRB Fahrer ( unten beim Fahrzeug ) schließt die Zubringerleitung an und bedient die Pumpe. Die **Zubringerleitung muss von AdF** und nicht vom HRB Personal aufgebaut werden !
- Der HRB Chef im Korb verlangt Wasser und koordiniert den Löscheinsatz mit dem ihm zugeteilten OF / UoF.
- Bei jedem Löscheinsatz wird ein zusätzlicher AdF mit Atemschutz benötigt, um zusammen mit dem HRB Chef im Korb, den Löschauftrag zu erfüllen.  
Achtung: Die Max. Belastung des Korbes beim Löscheinsätzen beträgt 2 AdF
- **Nur der HRB Chef gibt, nach Erhalt desselben Befehles von Einsatzleiter, den Befehl „Wasser halt“ für den HRB !!**